



ACESSÓRIOS



ABRIR A CAIXA PC




Remova os parafusos de aperto manual localizados na parte traseira do painel esquerdo. Deslize o painel para trás para soltá-lo.

Remova os parafusos de aperto manual localizados na parte traseira do painel direito. Deslize o painel para trás para soltá-lo.

INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE ARMAZENAMENTO


UNIDADES DE ARMAZENAMENTO 3x 2.5"



1.1) Desaparafuse a placa de fixação das unidades de armazenamento e retire-a da caixa de PC.

1.2) Coloque as unidades de armazenamento 2.5" sobre a placa de fixação. Aparafuse as unidades de armazenamento à placa de fixação inserindo os parafusos pela parte inferior da mesma.

Reinstale a placa de fixação de volta na caixa de PC.




2.1) Retire a gaveta das unidades de armazenamento da caixa de PC. Empurre-a para baixo e deslize-a para fora.

INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE ARMAZENAMENTO

2.2) Coloque a unidade 2.5" sobre a gaveta de armazenamento. Aparafuse a unidade de armazenamento à gaveta inserindo os parafusos por baixo.


UNIDADES DE ARMAZENAMENTO 3x 3.5"



1.1) Desaparafuse a placa de fixação das unidades de armazenamento e retire-a da caixa de PC.


1.2) Coloque a unidade de armazenamento 3.5" sobre a placa de fixação. Aparafuse a unidade de armazenamento à placa de fixação inserindo os parafusos pela parte inferior da mesma.

Reinstale a placa de fixação de volta na caixa de PC.




INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE ARMAZENAMENTO

2.1) Retire a gaveta das unidades de armazenamento da caixa de PC. Empurre-a para baixo e deslize-a para fora.





2.2) Coloque a unidade 3.5" sobre a gaveta de armazenamento. Aparafuse a unidade de armazenamento à gaveta inserindo os parafusos por baixo.



2.3) Insira a unidade 3.5" sob a gaveta de armazenamento. Aparafuse a unidade de armazenamento à gaveta pelas laterais.

Reinstale a gaveta de volta na caixa de PC.





zolyd.eu

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para questões de assistência técnica, por favor, consulte www.zolyd.eu ou contacte-nos através de support@zolyd.eu.


DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM DIRECTIVAS DA UNIÃO EUROPEIA

A Zolyd declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Directivas: 2014/30/EU; 2011/65/EU; 2014/35/EU, conforme aplicável. A documentação técnica exigida pelo Processo de Avaliação de Conformidade encontra-se na posse da Zolyd e poderá ser solicitada através de support@zolyd.eu.

ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS DE PILHAS E DE EQUIPAMENTO ELÉCTRICO E ELECTRÓNICO

A existência deste símbolo no produto, nas pilhas ou nas respectivas embalagens significa que este produto e as pilhas nele contidas não podem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos. É da responsabilidade do utilizador entregar este produto num ponto de recolha aplicável à reciclagem de pilhas e de equipamento eléctrico e electrónico. Esta recolha e reciclagem separada contribui para a conservação dos recursos naturais e suprime potenciais consequências negativas para a saúde humana e para o ambiente resultantes de uma eliminação inadequada de substâncias perigosas existentes nas pilhas e no equipamento eléctrico e electrónico. Para mais informações sobre os pontos de recolha de pilhas e resíduos eléctricos e electrónicos contacte os serviços municipais locais.

PSU - CONEXÕES & ESPECIFICAÇÕES



Entrada AC	176Vac - 240Vac • 5A / 10A • 50Hz - 60Hz				
Saída DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Corrente máx. saída	13A	13A	43A	0.3A	2.5A
Máx. Watts combinados	100W		516W	3.6W	12.5W
Potência máx.	550W				

COMPATIBILIDADE

Motherboard: E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
CPU cooler: 165 mm altura máxima
GPU: 350 mm comprimento máximo
Conexões: 2x USB-A 2.0; 1x USB-A 3.0; 1x áudio entrada; 1x áudio saída
Slots de expansão: 7
Refrigeração líquida (não incluída): Frontal: 120 / 240 / 360 mm • Traseira: 120 mm • Topo: 120 / 240 mm



Guia de Utilizador